

## WARUNKI POPRAWNEGO STOSOWANIA

Lamiantów Mactac FloorGrip, StreetLam oraz  
folii do zadruku StreetRap.

1. FOLIA StreetRap przed laminowaniem musi być odpowiednio wysuszona. Zalecamy suszenie min. 48h. Wydruk musi być rozwinięty, pomieszczenie wentylowane.
2. Laminowanie należy przeprowadzać wyłącznie na laminatorze.
3. Naklejania powierzchnia musi być odpowiedniej jakości, np. niepopękany asfalt, kompletna kostka brukowa. Powierzchnia nie musi być gładka.
4. Naklejana powierzchnia musi być odtłuszczona, MACTac rekomenduje stosowanie alkoholu izopropylowego.
5. Minimalna temp. aplikowania folii i laminatu: 10°C
6. W przypadku naklejania zestawu na nierówną powierzchnię sugerujemy podgrzanie folii w celu lepszego aktywowania kleju.
7. Nakładanie folii należy zacząć od odwinęcia ok. 5cm papieru podkładowego i przyklejenia folii. Następnie należy odwinąć ok. 20cm folii i zacząć aplikować folię przy użyciu rakli. Należy zwracać uwagę na eliminowanie pęcherzyków powietrza.
8. Po przyklejeniu całego brytu należy się upewnić czy folia jest doklejona do całej powierzchni, ew. należy docisnąć folię przy użyciu rakli.
9. Brzegi i rogi brytu należy podgrzać i wyraklować.
10. Nie należy przyklejać i odklejać brytu; powoduje to obniżenie parametrów kleju.